LADY B

Cod.: 40.969

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: **www.beper.com**

SCALDACERA A RULLO - ITALIANO

PRECAUZIONI
1. Conservare la confezione esterna e il foglietto illustrativo per le altre precauzioni.
2. Indicato per le gambe, le braccia, le ascelle e la zona bikini.
3. NON INDICATO per l'uso su: testa, viso, occhi, naso, orecchie, zona perianale, genitale, capezzoli o altre parti del corpo.
4. Non usare su vene varicose, cicatrici, nei, brufoli, cute lesa, irritata o scottata dal sole o su pelli che abbiano evidenziato reazioni avverse all'applicazione di cere in passato. Rispettare sempre un intervallo di almeno 72 ore tra una sessione di depilazione e quella successiva.
5. Consulta il medico prima di usarla se stai assumendo farmaci che influiscono sullo stato della pelle o sei affetta da qualche patologia cutanea.
6. La ceretta non è indicata per le persone anziane, i diabetici o per pazienti in terapia retinoide orale.
7. Prima di ciascun utilizzo, VERIFICARE LA REAZIONE DELLA PELLE applicando la crema su una piccola parte della zona che si desidera trattare, seguendo tutte le istruzioni per l'uso. Se dopo 24 ore non si evidenziano reazioni avverse, iniziare ad utilizzare il prodotto.
8. In caso di prurito/pizzicore durante l'utilizzo, rimuovere il prodotto immediatamente con una striscia, una salvietta o dell'olio per neonati e risciacquare abbondantemente con acqua fredda. Se persiste la sensazione di bruciore, consultare il medico.
9. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico, mostrandogli la confezione esterna.
10. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico
11. Con il presente apparecchio, consigliamo di utilizzare esclusivamente ricariche con cera professionale.
12. In gravidanza è possibile fare la ceretta, ma possono rimanere dei lividi.
13. **ATTENZIONE**: La ricarica di cera, durante l'uso, è calda: prima di toglierla dal dispositivo è opportuno aspettare che si raffreddi.
14. L'uso di adattatori, prese multiple e/o cavi di prolunga è vietato.
15. Dopo l'uso ti consigliamo di aspettare 24 ore prima di usare qualunque prodotto anti-traspirante profumato, di sottoporti a sedute di lampada abbronzante, nuotare o esporti al sole.

Dopo l'uso la pelle può essere sensibile per un breve tempo, è meglio evitare di grattare.

ISTRUZIONI D'USO
Rimuovere completamente l'etichetta sigillo della ceretta ricarica.
Posizionare la ceretta ricarica nello scaldacera, inserire la spina nella presa di corrente (controllare sempre che il voltaggio sia corrispondente a quello dello scaldacera).
Coprire con il coperchio e attendere fino a che la cera sia completamente fusa
(di solito sono necessari circa dai 18 ai 25 minuti a seconda della temperatura esterna).
A questo punto staccare la spina dalla presa di corrente. Quindi, prima di applicare la cera sulla pelle e senza estrarre la ricarica di cera dallo scaldacera, far scorrere il rullo pulito su una striscia di tessuto in modo che la sua superficie sia uniformemente ricoperta di cera ed il suo scorrimento sia perfetto. Accertarsi che la pelle sia completamente pulita ed asciutta.
Applicare uno strato di cera il più possibile sottile ed omogeneo sulla parte da depilare, seguendo, il senso di crescita del pelo e mantenendo la pelle ben tesa.
Applicare la striscia e favorire l'adesione passando ripetutamente la mano sopra. Afferrarne un'estremità e strappare in direzione contraria alla crescita dei peli, tenendo la striscia il più possibile vicina e parallela alla pelle. La stessa striscia può essere usata più volte, finché assicura una buona presa.
Dopo l'epilazione, rimuovere gli eventuali residui di cera con le apposite salviettine o passando un batuffolo di cotone imbevuto nell'olio di oliva.

DATI TECNICI
Potenza: 40W
Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.

CERTIFICATO DI GARANZIA
Questo apparecchio è stato controllato in fabbrica. La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione. Lo scontrino di acquisto e il certificato di garanzia si devono presentare assieme nel caso di reclami.
Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.
e-mail: assistenza@beper.com - **www.beper.com**

CARTRIDGE WAX HEATER - ENGLISH

Precautions
1. Retain outer pack and leaflet for other precautions.
2. Suitable for use on legs, arms, underarms & bikini line.
3. NOT SUITABLE for use on head, face, eyes, nose, ears, around the anus, genitals and nipples or any other body parts.
4. Do not use on varicose veins, scars, moles, spotty, broken, irritated, sunburnt skin or on skin that has had an adverse reaction to waxes in the past. Always leave 72 hours between hair removal sessions.
5. Check with your doctor before using if you are on any medication which can affect the skin or if you suffer from any skin related disorder.
6. Waxing is not suitable for the elderly and diabetics or people taking oral retinoids.
7. Before every use, TEST YOUR SKIN REACTION by applying and removing the product to a small part of the area you wish to treat, following the directions for use. If after 24 HOURS there is no adverse reaction, continue to use.
8. If you experience any smarting/tingling during use, remove the product immediately using a strip, Perfect Finish wipe or baby oil and rinse thoroughly with cold water. If a burning sensation persists, seek medical advice.
9. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
10. In case of ingestion, seek medical advice immediately and show outer pack.
11. Avoid contact with eyes+B19 In case of contact with eyes, seek medical advice immediately.
12. We recommend that you only use professional wax refills with this appliance.
13. Waxing is suitable for pregnant women but may cause bruising.
13. **CAUTION**: When in use the wax refill will be hot – Allow it to cool down before removing the refill from the device.
14. The use of adapters, multiple sockets and/or extension cables is not permitted.
After use we recommend waiting 24 hours before using anti-perspirant, any perfumed product, using artificial tanning equipment, swimming or sunbathing.

Skin may be more sensitive for a short time after use, so avoid scratching.

USE INSTRUCTION
Completely remove the sealing label of the wax refill.
Place the wax refill on the wax heater and insert the plug into the socket (always check that the voltage is 220V).
Cover and wait until the wax has completely melted (usually about 18 to 25 minutes, depending on the outside temperature).
Remove the plug from the socket. Then, before applying the wax to the skin, and without taking the wax refill from the wax heater, slide the clean roller over one of the clean cloths provided, so that its surface is uniformly covered in wax and it slides smoothly.
Ensure that skin is completely clean and dry.
Then, apply a layer of wax as thinly and as evenly as possible on the area where hair is to be removed, in the direction of hair growth, keeping the skin taut.
Apply the strip and press down with your hand repeatedly to ensure the strip adheres well.
Grip one end of the strip and pull away in the direction opposite to hair growth, while keeping the strip as close and parallel to the skin as possible
Each strip can be used several times, as long as it still has a firm grip.

After hair removal, remove any wax residue with the post-hair removal wipes or with olive oil.

TECHNICAL DATA
Power: 40W
Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.

GUARANTEE CERTIFICATE
This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IN YOUR COUNTRY OR AFTER SALES DEPARTMENT BEPER. E-MAIL **assistenza@beper.com**
WHICH WILL FORWARD YOUR ENQUIRIES TO YOUR DISTRIBUTOR.

ROLL-ON CIRE CHAUFFANT - FRANÇAIS

Précautions d'utilisation
Lire, suivre et conserver le mode d'emploi et les précautions d'utilisation.
Conserver l'emballage pour plus de détails.
Convient pour une utilisation sur les jambes, les bras, les aisselles et le maillot.
NE CONVIENT PAS pour une utilisation sur la tête, les yeux, le nez, les oreilles, la poitrine, les zones péri anales ou génitales ou pour toute autre partie du corps.
N'utilisez pas la cire sur les boutons, coupures, cicatrices, varices, grains de beauté, une peau altérée, irritée, brûlée par le soleil ou une peau ayant déjà réagi à l'épilation à la cire dans le passé. Toujours espacer vos épilations de 72 heures.
Demandez conseil à votre médecin avant l'épilation si vous suivez actuellement un traitement pouvant a ecter votre peau ou si vous souffrez de problèmes de peau.
L'épilation à la cire ne convient pas aux personnes âgées, diabétiques ou sous rétinoïdes oraux.
Avant l'utilisation, TOUJOURS TESTER LA REACTION DE VOTRE PEAU en appliquant la cire et les lingettes Finition Parfaite sur une petite partie de la zone que vous souhaitez épiler, en suivant le mode d'emploi.
Si après 24 HEURES aucune réaction désagréable de l'épiderme n'est constatée, commencer l'épilation.
Si vous ressentez quelques picotements ou douleurs vives pendant l'utilisation, retirez immédiatement la cire en utilisant une bande, une lingette Finition Parfaite ou de l'huile pour le corps et rincez abondamment à l'eau.
Si cette sensation de brûlure persiste, demandez un avis médical.
La peau peut être plus sensible après l'épilation. Evitez de vous gratter la peau après utilisation.
Après utilisation, nous vous recommandons d'attendre 24 HEURES avant d'utiliser un anti-transpirant, un parfum ou produit contenant un parfum, tout équipement de bronzage artificiel, de vous baigner ou de vous exposer au soleil.
A CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'emballage.
Evitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez immédiatement un spécialiste.
ATTENTION : lors de l'utilisation, la recharge de cire sera chaude – laissez-la refroidir avant de la retirer de l'appareil.

MODE D'EMPLOI
Enlever complètement l'étiquette de fermeture de la recharge de la cire dépilatoire. Positionner la recharge de la cire dépilatoire dans le chauffe-cire, branchez-le dans la prise de courant (contrôler toujours que le voltage correspond à celui du chauffe-cire).
Couvrir avec le couvercle et attendre jusqu'à ce que la cire soit complètement fondue. (d'habitude il faut environ 18 à 25 minutes en fonction de la température externe).
À ce point, débranchez la fiche de la prise de courant. Donc, avant d'appliquer la cire sur la peau et sans extraire la recharge du chauffe-cire, faire glisser le rouleau sur une bande de tissu de façon que sa superficie soit uniformément recouverte de cire et son écoulement soit parfait.
S'assurer que la peau soit complètement propre et sèche.
Appliquer une couche de cire la plus fine possible et homogène sur la partie à épiler, en suivant, le sens de la pousse du poil et en mettant la peau bien tendue.
Appliquer la bande et favoriser l'adhésion en passant régulièrement la main au-dessus. Saisir une extrémité de la bande et arracher en direction contraire de la pousse des poils, en tenant la bande le plus possible à côté et parallèle à la peau. La même bande peut être utilisée plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle assure une bonne prise.
Après l'épilation, enlever les éventuels résidus de la cire avec les serviettes appropriées ou en passant un tampon de coton imprégné dans l'huile d'olive.

DONNES TECHNIQUES
Puisssance: 40W
Alimentation: 220-240V ~ 50/60Hz

CERTIFICAT DE GARANTIE
Cet appareil a été contrôlé en usine. La garantie est valable 24 mois à partir de la date d'achat pour tout défaut de matériel ou de fabrication. En cas de réclamation, le ticket de caisse et la garantie devront être présentés ensemble.
En cas de besoin et pour toute assistance technique, veuillez contacter votre revendeur ou vous adresser à notre siège. Cela vous permettra de conserver votre appareil dans de meilleures conditions et de NE PAS invalider la garantie. Toute manipulation de l'appareil par une personne non autorisée ou non qualifiée annulera automatiquement la garantie.

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST EFFECTUÉ PAR VOTRE REVENDEUR OU PAR L'IMPORTATEUR/DISTRIBUTEUR DES PRODUITS BEPER.
ÉCRIVEZ UN E-MAIL AU **assistenza@beper.com** POUR CONNAITRE LE CENTRE SERVICE AGRÉE BEPER LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

ROLL-ON ENTHAARUNGSWACHS HEIZUNG - DEUTSCH

Wichtige Hinweise
Lesen und befolgen Sie alle wichtigen Hinweise und die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.
Bewahren Sie die Umverpackung und Gebrauchsanweisung mit weiteren wichtigen Hinweisen auf.
Entwickelt für Beine, Arme, Achselhöhlen und Bikinizone.
Nicht geeignet für Kopf, Gesicht, Augen, Nase, Ohren, Anal- oder Genitalbereich sowie Brustwarzen oder andere Körperpartien.
Nicht verwenden auf Krampfadern, Narben, Muttermalen, bei pickliger, geschädigter, gereizter Haut, Sonnenbrand oder bei vorangegangenen Hautreaktionen auf Enthaarungswachs. Warten Sie immer 72 Stunden bis zur nächsten Enthaarung.
Bei Einnahme von Medikamenten, die die Haut beeinflussen können, oder bei Hautkrankheiten, bitte vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
Haarentfernung mit Wachs ist nicht für ältere Menschen, Diabetiker oder bei Einnahme von Retinoiden geeignet.
FÜHREN SIE vor jeder Anwendung EINEN HAUTTEST DURCH, indem Sie das Produkt auf einer kleinen Stelle der zu enthaarenden Körperregion nach Gebrauchsanweisung anwenden. Wenn nach 24 STUNDEN keine Hautreaktionen auftreten, können Sie mit der Enthaarung fortfahren.
Bei Brennen/Prickeln während der Anwendung, das Produkt sofort mit einem Streifen, Pflegetuch oder Baby-Öl entfernen und gründlich mit viel kaltem Wasser abspülen. Wenn das Brennen anhält, ärztlichen Rat einholen.
Nach der Haarentfernung empfehlen wir 24 Stunden zu warten, bevor Sie Deo oder parfümierte Produkte auftragen, schwimmen gehen, ein Sonnenbad nehmen oder Bräunungsgeräte bzw. -creme verwenden.

NICHT IN REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Packung vorzeigen.
Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt sofort ärztlichen Rat einholen.
Enthaarung mit Wachs ist für Schwangere geeignet, kann aber zu blauen Flecken führen
ACHTUNG: Während der Anwendung wird die Wachpatrone heiß – lassen Sie diese abkühlen bevor Sie sie aus dem Gerät entfernen.
Verwenden Sie ausschließlich Professionelle Wachspatronen in diesem

Gerät. Verwenden Sie keine Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch vorgesehen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
Lesen Sie vor der Anwendung alle Anwendungshinweise und Sicherheitshinweise / Bewahren Sie diese Packungsbeilage für weitere Verwenung auf Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, vor allem wenn Kinder zugegen sind.
Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Dieses Gerät sollte nicht ohne Hilfe oder Aufsicht von Personen (einschliesslich Kinder) verwendet werden, die durch bestimmte Behinderungen oder mangels Erfahrung oder Wissen das Gerät nicht sicher anwenden können.
KONTAKT MIT WASSER JEDERZEIT VERMEIDEN. NUR AN TROCKENEN ORTEN VERWENDEN.
ACHTUNG: Wie bei den meisten elektrischen Geräten führen die elektrischen Teile auch dann noch Strom, wenn sie ausgesteckt sind.
Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden:
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasser enthaltenden Behältnissen.
Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
Stellen Sie das Gerät nirgendwo ab, wo es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, während es eingesteckt ist, stecken Sie es sofort aus. Greifen Sie nicht ins Wasser.
Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden:
Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Netzspannung der Ihrer lokalen Netzspannung entspricht, bevor Sie das Gerät einstecken.
Das Gerät sollte nie unbeaufsichtigt sein, wenn es eingesteckt ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für seine Zweckbestimmung, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist. Verwenden Sie nur das in dieser Packung enthaltene Stromkabel.
Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn das Stromkabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt
wurde oder ins Wasser gefallen ist.
Halten Sie das Stromkabel von heißen Flächen fern. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät.
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes und des Roll-On-Applikators auf keinen Fall Wasser, Pflegetücher oder andere Flüssigkeiten, da sonst auch das Wachs
seine Wirkung verlieren würde (es würde nicht mehr an den Härchen haften).
Setzen Sie niemals etwas anderes in das Gerät ein als die Professionelle Wachspatrone.
Das Gerät sollte nicht ohne eine eingesetzte Professionelle Wachspatrone an die Steckdose angeschlossen werden.

Hinweise
Entfernen Sie das Etikett vollständig vom Wachs Enthaarung Roller.
Legen Sie den Wachs Enthaarung Roller in der Wachsheizung, stecken Sie den Stecker in die Steckdose (immer prüfen, dass die Spannung mit der Wachsheizung entspricht).
Decken Sie mit dem Deckel und warten Sie, bis das Wachs vollständig geschmolzen ist.
(normalerweise nimmt es ungefähr 18 bis 25 Minuten abhängig von der Außentemperatur).
An diesem Punkt ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bevor Sie das Wachs auf die Haut anwenden, ohne Extraktion des Wachs aus dem Wachsheizung zu ziehen, schieben Sie den sauberen Roller auf eine Stoffstreifen, so dass die Oberfläche gleichmäßig mit Wachs bedeckt und dessen Schiebe perfekt ist. Stellen Sie sicher, Ihre Haut völlig sauber und trocken ist.
Wenden Sie eine Wachsschicht möglichst dünn und homogen auf den Körperteil zu enthaaren an, nach der Richtung des Haarwuchses und halten die Haut gut straff.
Wenden Sie die Bänder an, gut befestigen, damit die haftet, wiederholt Bestehen der Hand über die. Fassen einem Ende und reißen in der entgegengesetzten Richtung des Haarwachstums, unter den Streifen möglichst nahe und parallel zu der Haut. Das gleiche Streifen kann mehrfach verwendet werden, bis sie griffsicher ist.
Nach der Haarentfernung, entfernen Sie alle Wachsreste mit den speziellen Tüchern oder einem Wattebausch in Olivenöl durchnässt.

TECHNISCHE DATEN
Leistung: 40 W
Stromversorgung: 220-240V - 50Hz

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.

GARANTIE
Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).
Kaufbeleg und Garantieschein sind wesentlich für die Gültigkeit der Garantie. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.
Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät in der Originalverpackung
zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

TRETEN SIE BITTE IN VERBINDUNG MIT IHREN HÄNDLER IN IHREM LANDODER POST SALES ABTEILUNG VON FA. BEPER.E-MAIL
assistenza@beper.com DIE IHREN HÄNDLER NENNEN WIRD

CALENTADOR DE CERA CARTUCHO - MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEE Y SIGUE ATENTAMENTE TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO.
1. Conserva la caja y el folleto para más información.
2. ADECUADO PARA EL USO en piernas, brazos, ingles y axilas.
3. NO APLICAR en cara, ojos, nariz, orejas, cabeza, pecho, zona perianal o genital o cualquier otra parte del cuerpo.
4. NO APLICAR sobre varices, lunares, cicatrices, granos, heridas, piel agrietada, irritada o quemada por el sol ni sobre piel que haya sufrido previamente reacciones adversas a las ceras depilatorias. Espera 72 HORAS entre depilación y depilación.
5. Si estás tomando alguna medicación o sufres algún trastorno que pueda afectar a la piel, consulta a tu médico antes de usar el producto.
6. La depilación con cera no está indicada en ancianos, diabéticos o personas que tomen retinoides orales.
7. Antes de cada uso, VERIFICA SIEMPRE LA REACCIÓN DE TU PIEL aplicando y retirando la cera en una pequeña parte de la zona a depilar, siguiendo las instrucciones de uso. Si tras 24 HORAS no se produce ninguna reacción adversa, procede con la depilación.
8. Si notas escozor, picor u hormigueo durante la depilación, retira la cera inmediatamente con las toallitas o con la parte trasera de una banda y aclara con abundante agua fría. Si la sensación persiste, consulta a tu médico.
9. La piel puede estar más sensible tras la depilación, así que evita rascarte.
10. Después del uso, recomendamos esperar 24 HORAS antes de aplicar un desodorante, un producto perfumado, bañarse en la playa o la piscina o tomar el sol de forma natural o artificial en un centro de bronceado.
11. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
12. No ingerir. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele el envase exterior.
13. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese con un médico.
14. Beper es adecuada para mujeres embarazadas pero puede causar moratones.
15. ATENCIÓN: EL RECAMBIO ESTARÁ CALIENTE – DEJA QUE SE ENFRÍE ANTES DE SACARLO DEL DISPOSITIVO.
16. USAR SOLAMENTE CON EL ROLL-ON ELÉCTRICO PROFESIONAL.
17. no se permite el uso de adaptadores de corriente, múltiples extensiones de cable o varias tomas de corriente.

Instrucciones para el uso
Saque por completo el sello de la etiqueta de la recarga de cera.
Coloque la recarga de cera en su calentador, enchufe la clavija en la toma de corriente (controle siempre que el voltaje corresponda a lo del calentador).
Cubra con la tapa y atenda hasta que la cera sea completamente fundida (generalmente se necesitan aproximadamente de 18 a 25 minutos según la temperatura externa).
A estas alturas desconecte el enchufe de la toma de corriente. Luego, antes de poner la cera sobre la piel y sin extraer la recarga de cera de su calentador, deslice el rodillo limpio sobre una tira de tejido de manera que su superficie sea uniformemente recubierta de cera y su deslizamiento sea perfecto. Se asegure que la piel sea completamente limpia y seca.
Aplique una capa de cera muy fina y homogénea sobre la parte que se debe depilar, siguiendo, la dirección de crecimiento del vello y manteniendo la piel bien estirada.
Aplique el papel depilatorio y favorezca la adhesión aplastando repetidamente la mano por encima. Agarre una extremidad y tire en dirección contraria al crecimiento de los vellos, manteniendo el papel muy cerca y paralelo a la piel. El mismo papel puede ser empleado más veces, hasta que asegure una buena resistencia.
Después de la depilación, saque los eventuales residuos de cera con las toallitas adecuadas o pasando un copo embebido en aceite de oliva.

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 40 W
Alimentación: 220-240V ~ 50/60Hz

Con el objetivo de mantener una mejora continua, Beper se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras al producto sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Este aparato ha sido controlado en fábrica. La garantía es valida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación. En caso de reclamación, tiene que presentar juntos el recibo fiscal y la garantía.
Para la asistencia técnica, es necesario contactar su revendedor o nuestra empresa. Eso le permitirá conservar su aparato en mejores condiciones y no invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada o no cualificada cancelará automáticamente la garantía.

CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAIS O EL DEPARTAMENTO DE POST VENTA DE BEPER .
ENVIE UN E-MAIL **assistenza@beper.com** Y LE ENVIAREMOS DATOS DE SU SERVICIO TECNICO EN SU PAIS.

Smaltimento

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2011/65 EU e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Disposal

Important information for correct disposal of the product in accordance with EC Directive 2011/65/EU.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Mise au rebut

Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2011/65/EU.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.
Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Entsorgung

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2011/65/EU.
Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

Eliminación

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2011/65/EU.
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.
Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.